

- вставить в отверстие «А» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед за лицевую планку замка;

- повернуть защелку на 180° и вернуть защелку в исходное положение, убрав отвертку.

**Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.**

#### 4. Правила эксплуатации.

**Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.**

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину нижнего (цилиндрического) механизма до упора, повернуть его на один или два оборота. Вынуть ключ из замка. Вставить ключ в замочную скважину верхнего (сувальдного) механизма до упора, повернуть его на два полуоборота (один полный оборот) до упора. Вынуть ключ из замка.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

Защелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери.

**Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.**

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

**Внимание! При разборке замка без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.**

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 15.12» (2 класс) соответствуют ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торговой  
организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

[www.gardian.pf](http://www.gardian.pf)



Замок врезной, цилиндрический с дополнительным сувальдным механизмом.

## Руководство по эксплуатации

ЗВ.15.12.00 РЭ

Замок «Гардиан 15.12» врезной, цилиндрический с дополнительным сувальдным механизмом, имеет два засова (нижний – цилиндрический механизм, верхний – сувальдный) из трех стержней круглого сечения Ø13,5 мм с максимальным выдвижением – 26 мм; переворачиваемую (без разборки замка) защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери.

### 1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливается замок от 30 до 75 мм.

Секретность нижнего замка зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок, секретность верхнего сувальдного механизма – более 46 тыс. комбинаций.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию замка изменения, не ухудшающие его работу.

### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрического механизма)	шт.	1
Винт М5х55	шт.	1
Винт М4х8	шт.	4
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1
Ключи (сувальдный механизм)	шт.	4

### 3. Установка замка.

**Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками, защищающими цилиндрический механизм.**

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, метчиков, напильника;
- вставить замок в паз двери и закрепить его четырьмя винтами М4х8;
- закрепить цилиндрический механизм в замке винтом М5х55;
- вставить ключ в верхний (сувальдный) замок, предварительно надев на него накладку;
- не вынимая ключ, закрепить накладку на двери, используя стержень ключа как направляющую, винтами М3х6;
- вынуть ключ и повторить эти операции с другой стороны двери;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток всех засовов и защелки на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка и ключей;
- при установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

При необходимости изменить положение защелки, следует выполнить следующее: